Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Back	RETURN BACK	Back
	Null	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	Ok
INPUT	Input	TIMER AV	AV
PMODE	PMode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
CH.LIST	Ch.List	DISC NAV LIST	List
SMODE	SMode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INDEX	Index	HOME SMART	Smart
MIX	Mix	ZOOM ⏏	Eject
HOLD	Hold	APP MEDIA	Media
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
CANCEL	Cancel	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop	■	Stop
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
T-SHIFT	T-Shift/Pause	❚❚	Pause
<<	<<	«	<<
>>	>>	»	>>

Original		Replacement	
⏭	>>I	⏭	>>I
⏮	I<<	⏮	I<<
	Red	A	Red
	Green	B	Green
A	Yellow/ (A)	C	Yellow
	Blue	D	Blue