| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TV | Power Tv | SHIFT + Power | Shift + Power |
| Power | Power | Power | Power |
| RE-VIEW | Review | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| TV/VCR | Tv/VCR | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| TV/VCR | Tv/VCR Tv | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Shift + TV/Radio / Program |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| AUDIO | Mute Tv | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| --:-- | --:-- | LIST SMART | Smart / List |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| VPS/PDC 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| DAILY/QTDN. 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| WEEKLY/HEBDO 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0000 X | X | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| AUX 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| + START DEBUT | Start Debut + | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| START DEBUT − | Start Debut - | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| + STOP FIN | Stop Fin + | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| STOP FIN − | Stop Fin - | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| + DATE | Date+ | + VOL | Vol + |
| + PR | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| DATE − | Date- | VOL − | Vol - |
| PR − | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 PROG | Prog | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Timer/? | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| /I// | /I// | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 30 SEC | 30 Sec/>> | RETURN BACK | Back / Return |
| << | << | TUNE- | << / Tune- |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| >> | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| Rec | REC MODE Rec / Rec Mode | | |
| Stop | HOLD Stop / Hold | | |
| Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| Menu | HOME MENU Menu / Home | | |
| OK | OK OK | | |
| Up | Up | | |
| Tv PR+ | SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ / | | |
| Left / I <<- | Left | | |
| Tv Vol - | SHIFT + VOL Shift + Vol - | | |
| Left / I <<- | PRESET- I << / Preset- | | |
| Right / >>I / + | PRESET+ >>I / Preset+ | | |
| Tv Vol + | SHIFT + VOL Shift + Vol + | | |
| Right / >>I / + | Right | | |
| Down | Down | | |
| Tv PR- | SHIFT + CH PAGE Shift + CH- / | | |
| | | | |