Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Lang	Audio / Lang I/II
[=]..	Subtitle / EQ
☼1	Picture / Format
Text	Text / Goto
Google Play	Shift + Green / APP /
Source	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up
i	Info / Angle

Original	Replacement
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
←	Back / Return
V+	Vol+
P+	CH+ / Page+
V-	Vol-
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original		Replacement	
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
[G]	[G]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime

Original	Replacement