Mandis shop

JVC RM-SMXJ55R

Original	Replacement	Original	Replacement
CD 1	Red / Netflix / Search	3 FM/AM	Shift + 3
CD 2	Green / APP / Repeat	Tape B	Right
CD 3	Yellow / YouTube / Repeat	4 CD	4
Power	Power	4 FM/AM	Shift + 4
Sound Mode	Sound / Title	5 CD	5
S.A. Bass	Audio / Lang I/II	5 FM/AM	Shift + 5
Sleep	Sleep / Timer	6 CD	6
Display Mode	Display / Media	6 FM/AM	Shift + 6
PTY/EON	Smart / List	Rec/Pause	Rec / Rec Mode
Select-	CH- / Page-	7 CD	7
Select+	CH+ / Page+	7 FM/AM	Shift + 7
Tape A	Left	8 CD	8
1 CD	1	8 FM/AM	Shift + 8
1 FM/AM	Shift + 1	9 CD	9
2 CD	2	9 FM/AM	Shift + 9
2 FM/AM	Shift + 2	10 CD	0
3 CD	3	10 FM/AM	Shift + 0

Original	Replacement	Original	Replacement
10+ CD	Guide / EPG / -/--		
10+ FM/AM	Shift + Guide / EPG / -/--		
FM Mode	TV/Radio /		
<</I<< CD	I<< / Preset-		
<</I<< FM/AM	<< / Tune-		
>>I/>> CD	>>I / Preset+		
>>I/>> FM/AM	>> / Tune+		
<> Tape	Pause / Step / Freeze		
Volume+	Vol +		
Play/Pause CD	Play / Slow		
Fade Muting	Mute / Dimmer		
Volume-	Vol -		
Stop	Stop / Hold		
AUX	AV / Input / RDS		
FM/AM	D.Menu / Top		