Mandis shop

Kathrein RC 400

Original		Replacement	
A/B	A/B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
M	M	HOME / MENU	Menu / Home
F	F	LIST / SMART	Smart / List
	Power		Power
L	L	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
i	i	ANGLE / INFO	Info / Angle
◷	◷	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
TV	TV	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
🔇	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
∞	∞	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II
R	R	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV / 1	1

Original		Replacement	
2	2	DVD / 2	2
3	3	CD-STB / 3	3
4	4	VIDEO / 4	4
5	5	TAPE / 5	5
6	6	TUNER / 6	6
7	7	AUX-HDD / 7	7
8	8	USB / 8	8
9	9	BLUETOOTH / 9	9
0	0	HDMI-SAT / 0	0