Original		Replacement	
TV/R	TV/R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
on/off	On/Off		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
VOL –	Vol-	VOL –	Vol-
+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+

Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P –	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
PORTAL	Portal	LIST SMART	Smart / List
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Replacement		Original	Replacement
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		