Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Input Function		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	0		0
	Repeat		Shift + Green / APP /
	I<< Skip		I<< / Preset-
	<< Scan		<< / Tune-

Original		Replacement	
	>> Scan		>> / Tune+
	>>I Skip		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Speaker Level		Setup / OPT /
	Vol+		Vol+
	Optical/Tv Sound		Smart / List
	Sound Effect		Shift + Sound / Title
	Vol-		Vol-
	Mute		Mute / Dimmer
	Home		Menu / Home
	3D Sound		Shift + 3
	Info/Menu		Shift + Menu /
	Info/Menu		Info / Angle
	Left/Tuning-		Left
	Left/Tuning-		Shift + << / Tune-

Original	Replacement
Up/Preset+	Up
Up/Preset+	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+
Enter	OK
Right/Tuning+	Right
Right/Tuning+	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
Down/Preset-	Down
Down/Preset-	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-
Back	RETURN BACK Back / Return
Title/Pop Up	TITLE SOUND Sound / Title
Disc Menu	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
Red/RDS	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Red/RDS	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
Green/PTY	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow/PTY Search	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Mono/Stereo	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II

Original	Replacement
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Music ID	GOTO TEXT Text / Goto
Power TV	SHIFT + Power Shift + Power
Vol+ Tv	SHIFT + VOL Shift + Vol+
CH+ Tv	CH PAGE CH+ / Page+
AV Input Tv	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
Vol- Tv	SHIFT + VOL Shift + Vol-
CH- Tv	CH PAGE CH- / Page-