| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| FUNCTION | Function | LIST SMART | Smart / List |
| POWER | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| PRESET | Up / Preset Up | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ |
| PRESET | Up / Preset Up | | Up |
| TUN. | Left/Tun- | SHIFT + TUNE- | Shift + << / |
| TUN. | Left/Tun- | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| TUN. | Right/Tun+ | | Right |
| TUN. | Right/Tun+ | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / |
| | Down / Preset | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- |
| | Down / Preset | | Down |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| MO./ST. PLAY | Play/MO/ST | SLOW | Play / Slow |
| PAUSE/STEP | Pause/Step | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| SKIP | I<< Skip | PRESET- | I<< / Preset- |
| SCAN | << Scan | TUNE- | << / Tune- |
| SCAN | Scan >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| SKIP | Skip >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| REPEAT RANDOM | Random/Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| REPEAT RANDOM | Random/Repeat | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| LG EQ | ♫/LG EQ | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| EQ ♪ | EQ ♪ | SHIFT + EQ SUBTITLE | Shift + Subtitle / EQ |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| CLEAR | Clear | EXIT | Exit / Cancel / Clear |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| SUBTITLE | [...]/Subtitl | SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| POWER | Power Tv | SHIFT + POWER | Shift + Power |
| + PR/CH | PR/CH+ Tv | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| + VOL | Vol + Tv | SHIFT + VOL + | Shift + Vol + |
| PROG.MEMO | Prog/Memo | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| INPUT | Input Tv | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| PR/CH − | PR/CH- Tv | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / Page- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VOL − | Vol - Tv | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - |
| RDS | RDS | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| RESOLUTION PTY | PTY/Resolution | GOTO TEXT | Text / Goto |