Original		Replacement	
POWER	Power		Power
DVD	DVD	REPEAT TEXT	Text
HDD	HDD	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV/INPUT	AV/Input	TIMER AV	AV
REC	Rec	REC MODE	Rec
	<< Scan		<<

Original		Replacement	
	Scan >>		>>
	I<< Skip		I<<
	Skip >>I		>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
MENU/LIST	Menu/List	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PR+	PR+	+ CH	Ch +
PR-	PR-	CH −	Ch -

Original		Replacement		Original		Replacement	
PR LIST	PR List	DISC NAV LIST	List		Vol- Tv	VOL –	Vol -
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide				
FAV	Red/FAV	A	Red				
REPEAT	Green/Repeat	B	Green				
SUBTITLE	Yellow/Subtitle	C	Yellow				
TEXT	Blue/Text	D	Blue				
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual				
TITLE	Title	AD SUBT	Subt				
MARKER	Marker	ECO 3D	3D				
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit				
TIMESHIFT	Timeshift	PICTURE FORMAT	Format				
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R				
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power				
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV				
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +				
	PR/CH- Tv	SHIFT + CH –	Shift + Ch -				
VOL	Vol+ Tv	+ VOL	Vol +				