| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| INFO/MENU | Info/Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| DISC MENU | Disc Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| FUNCTION | Function | TIMER AV | AV |
| TITLE/POPUP | Title/PopUp | DISPLAY INFO | Info |
| + VOL | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL – | Vol- | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| PAUSE/STEP | Pause/Step | | Pause |
| STOP | Stop | | Stop |
| | << Scan | | << |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Scan >> | | >> |
| | I<< Skip | | I<< |
| | Skip >>I | | >>I |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| PRESET + | Up/Preset+ | | Up |
| | Down/Preset- | | Down |
| TUNING - | Left/Tuning- | | Left |
| TUNING + | Right/Tuning+ | | Right |
| R | Red | A | Red |
| G | Green | B | Green |
| Y | Yellow | C | Yellow |
| MONO/STEREO B | Blue/Mono/Stereo | D | Blue |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| MIC/ECHO | MIC/ECHO | SETTINGS OPT | Options |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| * | * | -/-- GUIDE | Guide |
| OPTICAL/TV SOUND | Optical/Tv Sound | SEARCH TV/R | TV/R |
| SOUND EFFECT | Sound Effect | ECO 3D | 3D |
| SPEAKER LEVEL | Speaker Level | PICTURE FORMAT | Format |
| | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| AV / INPUT | AV/Input Tv | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| PR/CH | PR/CH+ Tv | + CH | Ch + |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| PR/CH | PR/CH- Tv | CH – | Ch - |
| + VOL | Vol+ Tv | SHIFT + + VOL | Shift + Vol + |
| VOL – | Vol- Tv | SHIFT + VOL – | Shift + Vol - |
| MUTE | Mute Tv | SHIFT + MUTE | Shift + Mute |