Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Tv/Rad	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
PIP/* AD	AD/PIP/*	SOUND DUAL	Dual
TV/PC	TV/PC	HOME SMART	Smart
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Replacement	
Q.VIEW	Q.View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH –	Ch -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
T.OPT	T.Opt	SETTINGS OPT	Options
SETTINGS	Settings	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement		Original	Replacement
	Right		Right		
	Left		Left		
	OK	OK	Ok		
	Simplink	PICTURE FORMAT	Format		
	Rec/*	REC MODE	Rec		
	Stop		Stop		
	<<		<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow/Brightness	C	Yellow		
	Blue/Brightness+	D	Blue		