Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Exit	Exit / Cancel / Clear
NICAM	Audio / Lang I/II	Display	Display / Media
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Sound	Sound / Title
6	6	CH +	CH+ / Page+
RECALL	Back / Return	Vol -	Vol -
7	7	PIC	Picture / Format
8	8	CH -	CH- / Page-
9	9	SLEEP	Sleep / Timer
0	0	ASPECT	Shift + Picture / Format
MENU	Menu / Home	TV	Shift + 1
Up	Up	AV	Shift + 2
SOURCE	AV / Input / RDS	AV	Shift + AV / Input / RDS

Original	Replacement	Original	Replacement
HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		
SCART1	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		
Y. PB. PR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
P. C.	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Reveal	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Hold	HOLD Stop / Hold		
List	LIST SMART Smart / List		
Index	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Subpage	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Auto	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Text	GOTO TEXT Text / Goto		