Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV SYS.	TV Sys	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SETUP	Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
INFO.	Info.	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
REPEAT 1/ALL	Repeat 1/all	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Up		Up
PAUSE/STEP	Pause / Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Left		Left
PLAY SEL.	Play / Sel	OK	OK
PLAY SEL.	Play / Sel	SLOW	Play / Slow
	Right		Right
PREV.	Prev	PRESET-	I<< / Preset-
	Down		Down
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+
F.BWD	F. Bwd	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
F.FWD	F. Fwd	TUNE+	>> / Tune+
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement		Original	Replacement
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title		
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		