Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EPG	Red/ EPG	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
EPG	Red/ EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV/RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUDIO	Green/ Audio	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO	Green/ Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PGUP SLEEP	Yellow/ Pg	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PGUP SLEEP	Yellow/ Pg	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PGUP SLEEP	Yellow/ Pg	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
PGDW FORMAT	Blue/ PgDw/ Forma	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PGDW FORMAT	Blue/ PgDw/ Forma	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
PGDW FORMAT	Blue/ PgDw/ Forma	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement	
CH	Up/ CH+		Up
VOL	Left		Left
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
CH	Down/ CH-		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A-Z	A-Z	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Replacement	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV+	FAV+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV-	FAV-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original	Replacement