Mandis shop

OLIDATA RC00158P

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH +	+ CH	Ch +
CH	CH -	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Replacement	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
LAST	Last	FAV PRE-CH	Pre Ch
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
	Hold	■	Stop
	[≡◇]	APP MEDIA	Media
	Text / Mix	REPEAT TEXT	Text
	▢	SETTINGS OPT	Options
	Index	HOME SMART	Smart
	[≡...]	AD SUBT	Subt

Original		Replacement	
	Size	PICTURE FORMAT	Format
	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Replacement