Original		Replacement		Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power	TV/RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1	▲	Up	▲	Up
2	2	DVD 2	2	◄	Left	◄	Left
3	3	CD - STB 3	3	OK	Ok	OK	OK
4	4	VIDEO 4	4	►	Right	►	Right
5	5	TAPE 5	5	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
6	6	TUNER 6	6	▼	Down	▼	Down
7	7	AUX - HDD 7	7	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
8	8	USB 8	8	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
9	9	BLUETOOTH 9	9	+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	EPG	Epg	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0	+ CH	Ch+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
↺	Recall	RETURN BACK	Back / Return	VOL —	Vol -	VOL —	Vol -
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format	MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title	CH —	Ch-	CH PAGE —	CH- / Page-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Replacement		Original		Replacement	
T.SHIFT	T. Shift	SURROUND	Eject / Surround		Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO I/II	I/II Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ASPECT SIZE	Size/Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
REVEAL	Reveal	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /				
SUBPAGE	Subpage	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
RECLIST INDEX	Index/Rec List	LIST SMART	Smart / List				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
I◀◀	I <<	PRESET- I◀◀	I << / Preset-				
MIX ▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				