| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | FAV | | Fav / Marker / PC |
| | 0 | | 0 |
| | TXT | | Text / Goto |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | 3D | | Shift + 3 |
| | ? | | Info / Angle |
| | @ | | D.Menu / Top |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | ← | | Back / Return |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Tools | | Setup / OPT / |
| | Down | | Down |
| | Guide/Home | | Guide / EPG / -/-- |
| | Guide/Home | | Smart / List |
| | Vol+ | | Vol+ |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | PR+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol- | | Vol- |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| PR- | CH- / Page- | | |
| I< | I<< / Preset- | | |
| >I | >>I / Preset+ | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Rec List | Display / Media | | |
| OQ | Audio / Lang I/II | | |
| [--] | Subtitle / EQ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |