Original	Replacement	Original	Replacement
On / Standby	Power	Tone -	Shift + << /
Display	Display / Media	CH -	CH- / Page-
Input BD/ DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
Input VCR/ DVR	Shift + 4	Guide / Top Menu	Shift + Guide / EPG / -/--
Input CBL/ SAT	Shift + 0	Guide / Top Menu	D. Menu / Top
Input Game	Shift + 5	Up	Up
Input AUX	Shift + 7	Prev CH / Menu	Menu / Home
Input Tuner	Shift + 6	Prev CH / Menu	Fav / Marker / PC
Input TV/ CD	Shift + 1	Left / Playlist/Category	Left
Input TV/ CD	Shift + 3	Enter	OK
Input Port	Shift + 8	Right / Playlist/Category	Right
Tun Mode	Smart / List	Setup	Setup / OPT /
Muting	Mute / Dimmer	Down	Down
Tone +	Shift + >> /	Return	Back / Return
CH +	CH+ / Page+	Audio	Audio / Lang I/II
Vol +	Vol +	I <<	I << / Preset-
Tone	Text / Goto	>>I	>>I / Preset+

Original		Replacement	
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
◄ II	Pause / Play Reverse	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Searc	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Searc	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
MUSIC REPEAT	Music / Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUSIC REPEAT	Music / Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
GAME RANDOM	Game / Random	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
GAME RANDOM	Game / Random	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play	TITLE SOUND	Sound / Title
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10 D.TUN DIMMER	+10 / Dimmer	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+10 D.TUN DIMMER	D.Tun Tuner	ANGLE INFO	Info / Angle
+10 D.TUN DIMMER	+10 / Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
0	0	HDMI-BAT 0	0
CLR SLEEP	Clear / Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLR SLEEP	Clear / Sleep	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
On/ Standby	Power	Tone -	Shift + << /
On/ Standby	Shift + Power	Vol -	Vol -
Display BD/ DVD	Display / Media	Guide / Top Menu BD/ DVD	D. Menu / Top
Input BD/ DVD	Shift + 2	Guide / Top Menu BD/ DVD	Shift + Guide / EPG / -/--
Input VCR/ DVR	Shift + 4	Up BD/ DVD	Up
Input CBL/ SAT	Shift + 0	Prev CH / Menu BD/ DVD	Fav / Marker / PC
Input Game	Shift + 5	Prev CH / Menu BD/ DVD	Menu / Home
Input AUX	Shift + 7	Left / Playlist/ Category	Left
Input Tuner	Shift + 6	Enter BD/ DVD	OK
Input TV/ CD	Shift + 1	Right / Playlist/ Category	Right
Input TV/ CD	Shift + 3	Setup BD/ DVD	Setup / OPT /
Input Port	Shift + 8	Down BD/ DVD	Down
Tone	Text / Goto	Return BD/ DVD	Back / Return
Tun Mode	Smart / List	Audio BD/ DVD	Audio / Lang I/II
Muting	Mute / Dimmer	I << BD/ DVD	I << / Preset-
Tone +	Shift + >> /	>>I BD/ DVD	>>I / Preset+
Vol +	Vol +	<< BD/ DVD	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Play BD/DVD	Play / Slow	7 BD/DVD	7
>> BD/DVD	>> / Tune+	8 BD/DVD	8
Pause BD/DVD	Pause / Step / Freeze	9 BD/DVD	9
Stop BD/DVD	Stop / Hold	+10 / Dimmer	Guide / EPG / -/--
Movie/TV / Searc BD/DVD	Red / Netflix / Search	0 BD/DVD	0
Movie/TV / Searc BD/DVD	Shift + Red / Netflix /	CLR / Sleep	Exit / Cancel / Clear
Music / Repeat BD/DVD	Green / APP / Repeat	CLR / Sleep	Sleep / Timer
Music / Repeat BD/DVD	Shift + Green / APP /		
Game / Random BD/DVD	Yellow / YouTube / Repeat		
Game / Random BD/DVD	Shift + Blue / Prime		
Stereo / Play Mode BD/DVD	Blue / Prime Video / Random		
1 BD/DVD	1		
2 BD/DVD	2		
3 BD/DVD	3		
4 BD/DVD	4		
5 BD/DVD	5		
6 BD/DVD	6		

Original	Replacement	Original	Replacement
On / Standby	Power	Tone	Text / Goto
On / Standby	Shift + Power	Tone -	Shift + << /
Display TV/CD	Display / Media	Disc - / Album TV/CD	CH- / Page-
Input BD/DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
Input VCR/DVR	Shift + 4	Up TV/CD	Up
Input CBL/SAT	Shift + 0	Left / Playlist/Category	Left
Input Game	Shift + 5	Enter TV/CD	OK
Input Aux	Shift + 7	Right / Playlist/Category	Right
Input Tuner	Shift + 6	Setup TV/CD	Setup / OPT /
Input TV/CD	Shift + 1	Down TV/CD	Down
Input TV/CD	Shift + 3	Return TV/CD	Back / Return
Input Port	Shift + 8	Audio TV/CD	Audio / Lang I/II
Tun Mode	Smart / List	I << TV/CD	I << / Preset-
Muting	Mute / Dimmer	>>I TV/CD	>>I / Preset+
Tone +	Shift + >> /	<< TV/CD	<< / Tune-
Disc + / Album + TV/CD	CH+ / Page+	Play TV/CD	Play / Slow
Vol +	Vol +	>> TV/CD	>> / Tune+

Original	Replacement
Pause TV/CD	Pause / Step / Freeze
Stop TV/CD	Stop / Hold
Movie/TV / Searc TV/CD	Red / Netflix / Search
Movie/TV / Searc TV/CD	Shift + Red / Netflix /
Music / Repeat TV/CD	Green / APP / Repeat
Music / Repeat TV/CD	Shift + Green / APP /
Game / Random	Shift + Blue / Prime
Game / Random	Yellow / YouTube / Repeat
Stereo / Play Mode TV/CD	Blue / Prime Video / Random
1 TV/CD	1
2 TV/CD	2
3 TV/CD	3
4 TV/CD	4
5 TV/CD	5
6 TV/CD	6
7 TV/CD	7
8 TV/CD	8

Original	Replacement
9 TV/CD	9
+10 / Dimmer	Guide / EPG / -/--
0 TV/CD	0
CLR / Sleep TV/C	Exit / Cancel / Clear
CLR / Sleep TV/C	Sleep / Timer

Original	Replacement	Original	Replacement
On / Standby	Power	Vol +	Vol +
On / Standby Por	Shift + Power	Tone -	Shift + << /
Display Port	Display / Media	CH - Port	CH- / Page-
Input BD/DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
Input VCR/DVR	Shift + 4	Up Port	Up
Input CBL/SAT	Shift + 0	Left / Playlist/Category	Left
Input Game	Shift + 5	Enter Port	OK
Input AUX	Shift + 7	Right / Playlist/Categor	Right
Input Tuner	Shift + 6	Setup Port	Setup / OPT /
Input TV/CD	Shift + 3	Down Port	Down
Input TV/CD	Shift + 1	Return Port	Back / Return
Input Port	Shift + 8	I << Port	I << / Preset-
Tone	Text / Goto	>>I Port	>>I / Preset+
Tun Mode	Smart / List	<< Port	<< / Tune-
Muting	Mute / Dimmer	Play Port	Play / Slow
Tone +	Shift + >> /	>> Port	>> / Tune+
CH + Port	CH+ / Page+	Pause / Play Reverse Port	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop Port	Stop / Hold	+10 / Dimmer	Guide / EPG / -/--
Movie/TV / Searc Port	Red / Netflix / Search	+10 / Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Movie/TV / Searc Port	Shift + Red / Netflix /	0 Port	0
Music / Repeat	Green / APP / Repeat	CLR / Sleep Port	Exit / Cancel / Clear
Music / Repeat	Shift + Green / APP /	CLR / Sleep Port	Sleep / Timer
Game / Random	Shift + Blue / Prime		
Game / Random	Yellow / YouTube / Repeat		
Stereo / Play Mode Port	Blue / Prime Video / Random		
1 Port	1		
2 Port	2		
3 Port	3		
4 Port	4		
5 Port	5		
6 Port	6		
7 Port	7		
8 Port	8		
9 Port	9		