# Mandis shop

Orion 076R0MZ020

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 0 | 0 |
| i | Info / Angle | Mute | Mute / Dimmer |
| Input Select | AV / Input / RDS | Vol - | Vol - |
| Picture Size | Zoom / Size | Menu | Menu / Home |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | Text / Mix / T | Text / Goto |
| 3 | 3 | TV | TV/Radio / |
| Ch + / Page + | CH+ / Page+ | Left | Left |
| 4 | 4 | Enter | OK |
| 5 | 5 | Right | Right |
| 6 | 6 | Audio | Audio / Lang I/II |
| Ch - / Page - | CH- / Page- | Down | Down |
| 7 | 7 | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 8 | 8 | Freeze / Hold | Stop / Hold |
| 9 | 9 | Freeze / Hold | Pause / Step / Freeze |
| Vol + | Vol + | Quick View / Sub Page | Display / Media |
| Sleep | Sleep / Timer | F / T / B | Smart / List |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| SKIP REVEAL Skip / Reveal | PRESET+ >>I / Preset + | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |