Original		Replacement	
	POWER		Power
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	VCR / AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
	VCR / AUX	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	TUNER / BAND	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	DVD / CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	DVD / CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	CH -	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Replacement	
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	VOL +	VOL +	Vol +
	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	0	HDMI-SAT 0	0
	≧10 / -/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	VOL -	VOL -	Vol -
	SKIP PREV.	PRESET-	I<< / Preset-
	SKIP NEXT	PRESET+	>>I / Preset+
	SLOW/SEARCH	TUNE-	<< / Tune-
	SLOW/SEARCH	TUNE+	>> / Tune+
	STOP	HOLD	Stop / Hold
	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	PLAY	SLOW	Play / Slow
	TOP MENU / DIR. NAV.	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	UP		Up

Original	Replacement
MENU / PLAY LIST	Menu / Home
LEFT	Left
ENTER	OK
RIGHT	Right
DISPLAY / TV VOL-	Display / Media
DISPLAY / TV VOL-	Shift + Vol -
DOWN	Down
RETURN / TV	Back / Return
RETURN / TV	Shift + Vol +
SUBWOOFER	Shift + Subtitle / EQ
SFC	Blue / Prime Video / Random
C. FOCUS	TV/Radio /
SUPER SRND.	Eject / Surround
DOLBY PL. II	Sound / Title
Mix 2CH	Picture / Format
C. S. M	Red / Netflix / Search
POSITION MEMORY	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement
AUDIO	Audio / Lang I/II
ZOOM	Zoom / Size
SETUP	Setup / OPT /
MUTING	Mute / Dimmer
FL DISPLAY	Shift + Display / Media
PAGE	Shift + CH+ /
GROUP	Shift + CH- /
REPEAT	Green / APP / Repeat
PLAY MODE	Info / Angle
TEST	Text / Goto
CH. SELECT	Smart / List
QUICK REPLAY	Shift + OK
SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Replacement	
	Power		Power
	Power AV		Shift + Power
	Tv/ AV		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	CH+		CH+ / Page+
	4		4
	5		5
	6		6
	CH-		CH- / Page-
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	≧10 / -/--		Guide / EPG / -/--
	Tv Vol -		Vol -

Original		Replacement	
	Tv Vol +		Vol +

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Shift + Power	Stop	Stop / Hold
Power AV	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	Play	Play / Slow
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
≧10 / -/--	Guide / EPG / -/--		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		