Original		Replacement	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	TV/AV	TIMER AV	AV
	Band/Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
	Double Re-Master	HOME SMART	Smart
	Group	ECO 3D	3D
	Repeat/MIX 2CH	REPEAT TEXT	Text
	Play Mode / P.Memory	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement	
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10/-/--	-/__/+10	-/-- GUIDE	Guide
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
SKIP	I<< Skip	I<<	I<<
SKIP	Skip >>I	>>I	>>I
SLOW/S	<<	<<	<<
/SEARCH	Scan/Saerch	>>	>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
TOP MENU DIRECT NAVIGATOR	Top Menu / Direc Navigator	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
TOP MENU DIRECT NAVIGATOR	Top Menu / Direc Navigator	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU PLAY LIST	Menu / Play Lis	TOP MENU MENU	Menu
MENU PLAY LIST	Menu / Play Lis	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	Left		Left

Original		Replacement	
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
DISPLAY / TV VOL −	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN / TV VOL+	Return	RETURN BACK	Back
−	Vol -	VOL −	Vol -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTING	Muting	MUTE	Mute
C.S.M	C.S.M	A	Red
DOLBY PL II	Dolby/PL II	AD SUBT	Subt
SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer	PICTURE FORMAT	Format
FL DISPLAY RDS	RDS / Fl.Displa	D	Blue
AUDIO ONLY	Audio Only	SOUND DUAL	Dual
C.FOCUS	C.Focus	REC MODE	Rec
SFC	S.F.C.	B	Green
FM MODE SETUP	Setup / FM	SETTINGS OPT	Options
CH SELECT	CH Select	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
TEST	Test	C	Yellow
DELAY TIME	Delay Time	CH −	Ch -

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
Power AV	Shift + Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
- / - - / +10	Guide		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
Tv Vol +	Vol +		
Tv Vol -	Vol -		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Stop		Stop
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power		Pause		Pause
1	1	1	1		Play	PLAY MODE	Play
2	2	2	2	DISPLAY TV VOL	Display	DISPLAY INFO	Info
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
≥10/-/--	-/--/+10	-/-- GUIDE	Guide				
SKIP	I<</CH-		I<<				
SKIP	>>I/CH+		>>I				
SLOW/S	<< Slow/Search		<<				
/SEARCH	Slow/Saerch >>		>>				