# Mandis shop

## Panasonic RAK-CH944WK

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ≥10 | >10 | GUIDE | Guide |
| DISC | Disc | HOME SMART | Smart |
| PROGRAM | Program | SHIFT + PROG SLEEP | Shift + Sleep |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT | Exit |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| RANDOM | Random | APP MEDIA | Media |
| S.WOOFER | S. Woofer | AD SUBT | Subt |
| 3D AI EQ | 3D AI EQ | ECO 3D | 3D |
| EQ | EQ | SOUND DUAL | Dual |
| TAPE | Tape | B | Green |
| CD | CD | C | Yellow |
| TUNER | Tuner | D | Blue |
| AUX | AUX | A | Red |
| ⏮/⏪ | ⏮/ << | ⏪ | << |
| ⏭/⏩ | >>/ >>\| | ⏩ | >> |
| ◀/▼ | ◀/ Down | ⏸ | Pause |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| ▶/⏸/▲ | Play/ Pause/ Up | PLAY MODE ▶ | Play |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOLUME − | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |

https://telecomands.nl/Panasonic/1665270-replacement-remote-control-for-Panasonic-RAK-CH944WK.htm