Mandis shop

Panasonic MXCZ

Original		Replacement	
ON/STAND-BY	ON/Standby	Power	
AUTO SET	AUTO SET	Auto	
1	COMPUTER 1	Video / Comp	Comp / Video
2	COMPUTER 2	Mode	Mode
HDMI	HDMI	Invert / 3D	3D / Invert
VIDEO	VIDEO	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
▲	▲	▲	Up
S-VIDEO	S-VIDEO	Shift + Auto	Shift + Auto
COMPONENT	COMPONENT	Focus / Volt	Volt / Focus
▼	▼	▼	Down
>	>	▶	Right
<	<	◀	Left
SELECT	Select	Enter	Enter
MENU	MENU	Menu	Menu
SCREEN	SCREEN	Source	Source
KEYSTONE	KEYSTONE	Shift + ▲	Shift + Up
INFO	INFO	Info / Help	Help / Info

Original		Replacement	
FREEZE	FREEZE	Timer / Freeze	Freeze / Timer
AV MUTE	AV MUTE	Mute / Blank	Blank / Mute
P-TIMER	P-TIMER	Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer
LAMP	LAMP	Shift + ⏻	Shift + Power
D.ZOOM	D.ZOOM +	Play / +	+ / Play
D.ZOOM	D.ZOOM -	Stop / −	- / Stop
VOLUME +	VOL +	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME −	VOL -	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
IMAGE	IMAGE	Aspect / Eco	Eco / Aspect
P IN P	P IN P	Shift + ▼	Shift + Down
MUTE	MUTE	Shift + Mute / Blank	Shift + Blank / Mute

https://telecommandes-mandis.be/en/Panasonic/1063848-94580-replacement-remote-control-for-Panasonic-MXDA.html