Original	Replacement
Power	Power
[+]	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Tv/AV	AV / Input / RDS
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Replacement
Vol +	Vol +
C	Exit / Cancel / Clear
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Vol -	Vol -
Up	Up
Left	Left
Right	Right
F	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home
Down	Down
N	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Tracking- V. Loock	CH- / Page-
Tracking- V. Loock	CH+ / Page+
I << Index	I << / Preset-

Original	Replacement	Original	Replacement
INDEX Index >>I	PRESET+ >>I / Preset +		

Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Text	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	Input	AV / Input / RDS
Txt Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Tone-	<< / Tune-	Menu Up	Up
Tone+	>> / Tune+	Info	Info / Angle
Contrast-	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Contrast+	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Right	Right
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Subt.List	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Surround	Eject / Surround	Back	Back / Return
Color+ P.Std	Picture / Format	Volume+	Vol +
Txt Expand	Zoom / Size	Browse	Smart / List
Sleep Timer	Sleep / Timer	Chan. Up	CH+ / Page+
Return TV	TV/Radio /	Volume-	Vol -
Menu video	D.Menu / Top	Disp	Display / Media
Output	Setup / OPT / Tools	Chan. Down	CH- / Page-

Original	Replacement
1	TV 1
2	DVD 2
3	CD-STB 3
4	VIDEO 4
5	TAPE 5
6	TUNER 6
7	AUX-HDD 7
8	USB 8
9	BLUETOOTH 9
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
0/10	HDMI-SAT 0
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
On/Off	SHIFT + Power Shift + Power

Original	Replacement
Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II
TV/AV	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
Level L	SHIFT + ◀ Shift + Left
Level R/Woofer	SHIFT + ▶ Shift + Right
Audio+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Tune+	SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ /
Audio-	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Display	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
Tune-	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /