Original	Replacement	Original	Replacement
Timer Set	Sleep / Timer	DVD	Shift + 2
Standby - On	Power	TUNER	Shift + 6
Prog / System	Menu / Home	VCR	Shift + 4
Prog / System	TV/Radio /	VCR Menu	D.Menu / Top
Audio	Audio / Lang I/II	Up	Up
Subtitle	Subtitle / EQ	OK	OK
Angle	Info / Angle	Left	Left
Rec	Rec / Rec Mode	Right	Right
Display	Display / Media	Stop	Stop / Hold
Zoom	Zoom / Size	Down	Down
P -	CH- / Page-	Play	Play / Slow
Clear	Shift + Exit / Cancel / Clear	<< REW	<< / Tune-
Exit / Status	Exit / Cancel / Clear	Pause	Pause / Step / Freeze
P +	CH+ / Page+	>> FF	>> / Tune+
Title	Sound / Title	1	1
System	Smart / List	2	2
Return	Back / Return	3	3

Original	Replacement	Original	Replacement
SLOW Slow	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /		
4 4	VIDEO 4 4		
5 5	TAPE 5 5		
6 6	TUNER 6 6		
SV/V+ SV / V+	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
7 7	AUX - HDD 7 7		
8 8	USB 8 8		
9 9	BLUETOOTH 9 9		
SEARCH/INDEX Index	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
0 0	HDMI - SAT 0 0		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
REPEAT A-B Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
SURROUND Surround	SURROUND ⏏ Eject / Surround		
SOUND Sound	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title		
VOLUME − Vol -	VOL − Vol -		
VOLUME + Vol +	+ VOL Vol +		

Original	Replacement	Original	Replacement
Timer Set	Sleep / Timer	VCR	Shift + 4
Standby - On	Power	Disc Menu	D. Menu / Top
Prog / System	Menu / Home	Up	Up
Prog / System	TV/ Radio /	OK	OK
Audio	Audio / Lang I/II	Left	Left
Subtitle	Subtitle / EQ	Right	Right
Angle	Info / Angle	Stop	Stop / Hold
Display	Display / Media	Down	Down
Zoom	Zoom / Size	Play	Play / Slow
I <<	<< / Preset-	<< REW	<< / Tune-
Clear	Exit / Cancel / Clear	Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+	>> FF	>> / Tune+
Title	Shift + Sound / Title	1	1
Mode	Text / Goto	2	2
Return	Back / Return	3	3
DVD	Shift + 2	Slow	Shift + Play /
TUNER	Shift + 6	4	4

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SV/V+	SV / V+	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SEARCH/INDEX	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
VOLUME	Vol -	VOL	Vol -
VOLUME	Vol +	VOL	Vol +

Original	Replacement

Original		Replacement	
STANDBY-ON	Standby - On		Power
SYSTEM MENU PROG	Prog / System	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SYSTEM MENU PROG	Prog / System	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO/ BAND	Band	LIST SMART	Smart / List
SKIP/	I <<	CH PAGE –	CH- / Page-
SKIP/	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SKIP/	>>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SKIP/	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
	Left		Left
	Right		Right
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Down		Down

Original		Replacement	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +