Mandis shop

RC8205/21

Original		Replacement	
	Vol +		Vol +
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Power		Power
	P-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
PP	PP		Back / Return
PP	PP		Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
	0		0
	Display [+]		Display / Media
	[≡]		Text / Goto
	□		Stop / Hold
	?		Smart / List
	↕		Zoom / Size
	- / ψ		I<< / Preset-
	- / ψ		Left
Menu	Menu		Menu / Home
Menu	Menu	OK	OK
	+ / >>I		>>I / Preset+
	+ / >>I		Right
	◇◇ / I-II		Audio / Lang I/II
	◇◇ / I-II		Setup / OPT /

https://telecomandi.mandis.be/en/10020-65-replacement-remote-control-for-RC8205-21-8229028.htm