Original	Replacement	Original	Replacement
[+]	Zoom / Size	Left	Left
Power	Power	Right	Right
Source/[?]	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
>>	>> / Tune+	Vol -	Vol -
Red/Rec	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Green	Green / APP / Repeat	P+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	P-	CH- / Page-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2
Blue	Blue / Prime Video / Random	3	3
Play	Play / Slow	4	4
Radio	TV/Radio /	5	5
[≡]	Text / Goto	6	6
[ ]	D.Menu / Top	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Up	Up	9	9
Down	Down	0	0

Original		Replacement		Original	Replacement
	[i+]		Info / Angle		
	I-II		Audio / Lang I/II		
	[1|2]		Subtitle / EQ		
	[:≡]		Guide / EPG / -/--		
	[<>]		Picture / Format		
	P<P		Fav / Marker / PC		
	♪/Smart		Smart / List		
	[]/Smart		Display / Media		

Original		Replacement	
Power SAT		SHIFT +	Shift + Power
Power		Power	
Source/[?]		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Source SAT		SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
>>		TUNE+	>> / Tune+
Red SAT		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
<<		TUNE-	<< / Tune-
Green SAT		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow SAT		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Stop		HOLD	Stop / Hold
Play		SLOW	Play / Slow
Blue SAT		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Radio		PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto
Up			Up
Up SAT		SHIFT +	Shift + Up
Down			Down

Original		Replacement	
Down SAT		SHIFT +	Shift + Down
Left SAT		SHIFT +	Shift + Left
Left			Left
Right SAT		SHIFT +	Shift + Right
Right			Right
OK SAT		SHIFT + OK	Shift + OK
OK		OK	OK
[ ] SAT		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
[ ]		RETURN BACK	Back / Return
Menu SAT		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Menu		HOME MENU	Menu / Home
Vol +		VOL +	Vol +
Vol -		VOL -	Vol -
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+ SAT		SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
P+		CH PAGE +	CH+ / Page+
P- SAT		SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- / Page-

Original		Replacement	
P-	P-	CH	CH- / Page-
1 SAT	1 SAT	SHIFT + TV 1	Shift + 1
1	1	TV 1	1
2 SAT	2 SAT	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
2	2	DVD 2	2
3 SAT	3 SAT	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
3	3	CD - STB 3	3
4 SAT	4 SAT	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
4	4	VIDEO 4	4
5 SAT	5 SAT	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
5	5	TAPE 5	5
6 SAT	6 SAT	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
6	6	TUNER 6	6
7 SAT	7 SAT	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
7	7	AUX - HDD 7	7
8 SAT	8 SAT	SHIFT + USB 8	Shift + 8
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9 SAT	9 SAT	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
9	9	BLUETOOTH 9	9
0 SAT	0 SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
0	0	HDMI - SAT 0	0
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
[<>]	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
	Power		Power
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	[ ]	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	1	TV 1	1

Original		Replacement	
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Replacement	Original	Replacement
Power AMP	Shift + Power	Menu	Menu / Home
Power	Power	Menu AMP	D.Menu / Top
Source/[?]	AV / Input / RDS	Up AMP	Shift + Up
>>	>> / Tune+	Up	Up
>> AMP	>>I / Preset+	Down	Down
Red	Red / Netflix / Search	Down AMP	Shift + Down
Rec	Rec / Rec Mode	Left	Left
<< AMP	I<< / Preset-	Left AMP	Shift + Left
Green	Green / APP / Repeat	Right	Right
<<	<< / Tune-	Right AMP	Shift + Right
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	OK	OK
Stop	Stop / Hold	OK AMP	Shift + OK
Blue	Blue / Prime Video / Random	Vol + AMP	Shift + Smart / List
Play	Play / Slow	Vol +	Vol +
Radio AMP	TV/Radio /	Vol -	Vol -
[≡] AMP	Text / Goto	Mute AMP	Shift + Mute / Dimmer
[ ]	Back / Return	Mute	Mute / Dimmer

Original	Replacement
P+	CH+ / Page+
P+ AMP	Shift + CH+ /
P- AMP	Shift + CH- /
P-	CH- / Page-
1 AMP	Shift + 1
1	1
2 AMP	Shift + 2
2	2
3 AMP	Shift + 3
3	3
4 AMP	Shift + 4
4	4
5 AMP	Shift + 5
5	5
6 AMP	Shift + 6
6	6
7 AMP	Shift + 7

Original	Replacement
7	7
8 AMP	Shift + 8
8	8
9 AMP	Shift + 9
9	9
0 AMP	Shift + 0
0	0
[i+]	Info / Angle
I-II	Audio / Lang I/II
[1|2] AMP	Subtitle / EQ
[+]	Zoom / Size
[<>]	Picture / Format
P<P	Fav / Marker / PC
♪/Smart	Smart / List
[ ]/Smart	Display / Media