| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| STANDBY /ON | Standby/On | | Power |
| VCR EJECT | VCR Eject | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| DVD /VCR | DVD/VCR | A | Red |
| DVD OPEN /CLOSE | DVD | ZOOM | Eject |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIMER REC | Timer Rec | -/-- GUIDE | Guide |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| SHOW VIEW | Show View | ECO 3D | 3D |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT | Exit |
| TITLE MENU /TOP MENU | Title Menu/Top | TOP MENU MENU | Menu |
| DVD MENU | DVD Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| CH + | CH+ | + CH | Ch + |
| CH – | CH- | CH – | Ch - |
| CH + | Up | | Up |
| CH – | Down | | Down |
| TRK + | Right/TRK+ | | Right |
| TRK – | Left/TRK- | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| STOP | Stop | | Stop |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| PAUSE/STILL | Pause/Still | | Pause |
| SKIP –/INDEX | I<<Skip/Index- | | I<< |
| SEAR REW | <<Rew/Search | | << |

| Original | Replacement |
|---|---|
| >>/F.FWD/Search | >> |
| >>I/Skip/Index | >>I |
| One Touch | Text |
| CM Skip | Yellow |
| I> Slow | Blue |
| Rec | Rec |
| Rec Mode | Shift + Rec |
| Dubbing | Format |
| Audio/Audio | Dual |
| Display | Info |
| Zoom | Shift + 3D |
| Repeat A-B | Shift + Text |
| Zero Return | Shift + Back |
| Counter | Smart |
| Subtitle/ATR | Subt |
| Play Mode/Repeat | Shift + Play |
| Clock/Counter | Shift + Dual |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Tv/Video | TV/R |
| Progressive | List |