Original	Replacement
Standby / On	Power
VCR Eject	SHIFT + CLEAR EXIT (Shift + Exit)
DVD Open / Close	ZOOM ▲ (Eject)
DVD / VCR	APP MEDIA (Media)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Return	RETURN BACK (Back)
Timer Rec	SHIFT + TIMER AV (Shift + AV)
Input Select	TIMER AV (AV)

Original	Replacement
ShowView	HOME SMART (Smart)
Cancel	CLEAR EXIT (Exit)
Title Menu / Top Menu	TOP MENU MENU (Menu)
Up / CH +	▲ (Up)
Up / CH +	+ CH (Ch +)
Down / CH -	▼ (Down)
Down / CH -	CH – (Ch -)
Right / TRK +	▶ (Right)
Left / TRK -	◀ (Left)
Enter	OK (Ok)
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU (D. Menu)
Setup	SETTINGS OPT (Options)
Stop	■ (Stop)
Play	PLAY MODE ▶ (Play)
Pause / Still	❚❚ (Pause)
I<< Skip / Index -	⏮ (I<<)
<< Rew / Search	« (<<)

Original	Replacement	Original	Replacement
>> F.Fwd /	>>	TV / VCR	TV/R
>>I Skip / Index	>>I		
One Touch	Text		
CM Skip	Format		
Slow I>	Shift + >>		
Rec	Rec		
Rec Mode / Speed	Shift + Rec		
Dubbing	3D		
Audio / Audio select	Dual		
Display	Info		
Zoom	Shift + Eject		
Repeat A-B	Shift + Text		
Zero Return	Shift + Back		
Counter Reset / Angle	Sleep		
Subtitle / ATR	Subt		
Play Mode /	Shift + Play		
Clock Counter	Mute		