Mandis shop

# Pioneer CXA7934

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Vol+ | Vol+ | | |
| Tape/Tuner | 5 | | |
| Vol- | Vol- | | |
| CD/MCD | 3 | | |
| << | << / Tune- | | |
| Track Seek Up | Up | | |
| Track Seek | Down | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| A/Shift | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| B/DSP | Blue / Prime Video / Random | | |
| <>/Band/Rel | I<< / Preset- | | |
| LRN | Smart / List | | |
| ATT | Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://telecommandes-mandis.be/en/Pioneer/1064055-89872-replacement-remote-control-for-Pioneer-CXA7934.html