Mandis shop

Pioneer AXD7723

Original	Replacement	Original	Replacement
Standby / On	Power	Mute	Mute / Dimmer
BD	Shift + 9	Audio	Audio / Lang I/II
DVD	Shift + 2	Top Menu	D. Menu / Top
SAT	Shift + Fav / Marker / PC	Up	Up
HDMI	Shift + 0	Tools Menu	Setup / OPT /
iPod / USB	Shift + 8	Video P	Picture / Format
ADPT	Shift + 4	Left	Left
MHL	Shift + Guide / EPG / -/--	Enter	OK
NETWORK	Shift + 7	Right	Right
TUNER	Shift + 6	Home Menu	Menu / Home
TV	Shift + 1	Down	Down
CD	Shift + 3	Return	Back / Return
INPUT PREV.	CH- / Page-	Auto	Red / Netflix / Search
INPUT NEXT	CH+ / Page+	Surr	Green / APP / Repeat
Volume+	Vol +	Adv	Yellow / YouTube / Repeat
Volume-	Vol -	CH LV	Smart / List
Status	Shift + Info / Angle	Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement	Original	Replacement
MPX	Text / Goto	4	4
BAND	TV/ Radio /	5	5
Play	Play / Slow	6	6
PTY	Info / Angle	DISP	Display / Media
Stop	Stop / Hold	7	7
Preset -	Shift + I << / Preset-	8	8
I <<	I << / Preset-	9	9
Preset +	Shift + >>I / Preset +	Repeat	Shift + Green / APP /
>>I	>>I / Preset +	CH+	Shift + CH+ /
Tune-	Shift + << /	D. Access	Exit / Cancel / Clear
<<	<< / Tune-	0	0
Tune+	Shift + >> /	Class	Shift + Exit / Cancel / Clear
>>	>> / Tune+	Shuffle	Shift + Blue / Prime
1	1	CH-	Shift + CH- /
2	2	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
3	3	Sleep	Sleep / Timer
+Fav	Fav / Marker / PC		