Mandis shop

Promethean 200025

Original		Replacement	
Power	POWER	Power	
Up	UP	Up	
Left	LEFT	Left	
Enter	ENTER	Enter	
Right	RIGHT	Right	
Down	DOWN	Down	
Page Up	PAGE UP	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
Page Down	PAGE DOWN	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
▲	▲	Shift + ▲	Shift + Up
Keystone	KEYSTONE UP	Mode	Mode
	KEYSTONE	Video Comp	Comp / Video
◄	◄	Shift + ◄	Shift + Left
↵	↵	Shift + Enter	Shift + Enter
►	►	Shift + ►	Shift + Right
▼	▼	Shift + ▼	Shift + Down
−	VOLUME-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Volume +	VOLUME+	Page▲ Vol	Vol + / Page +

Original		Replacement	
Menu	MENU	Menu	Menu
Status	STATUS	Aspect Eco	Eco / Aspect
Mute	MUTE	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
Auto	AUTO	Auto	Auto
Blank	BLANK	Mute Blank	Blank / Mute
Source	SOURCE	Source	Source
Freeze	FREEZE	Timer Freeze	Freeze / Timer
Zoom+	ZOOM+	Play +	+ / Play
Zoom−	ZOOM-	Stop −	- / Stop

https://telecommandes-mandis.be/en/Promethean/1060756-91057-replacement-remote-control-for-Promethean-PRM25.html