Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ATV	ATV	HOME SMART	Smart
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TV GUIDE	Tv Guide	GUIDE	Guide
USB	USB	APP MEDIA	Media
REC	Rec	REC MODE	Rec
I<<	I<<		I<<
>>I	>>I		>>I
Stop	Stop		Stop
<<	<<		<<
>>	>>		>>
Play	Play	PLAY MODE	Play
Pause	Pause		Pause
Rec List	Rec List	DISC NAV LIST	List
SOURCE AV	AV/Source	TIMER AV	AV
INFO i	i/Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
	Back	RETURN BACK	Back
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Aspect	ECO 3D	3D
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH –	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Index	SETTINGS OPT	Options
	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Replacement	
	Power/Display	SHIFT +	Shift + Power
	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	Size	PICTURE FORMAT	Format
	Hold/Lang	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	S.Mode	ZOOM	Eject