| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Nicam/A2 | Shift + Audio / Lang I/II |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Aspect | Shift + Picture / Format |
| Media | Shift + Display / Media |
| Display | Display / Media |
| Auto | Smart / List |
| P. Mode | Picture / Format |
| S. Mode | Sound / Title |
| DTV | D. Menu / Top |
| Source | AV / Input / RDS |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Menu | Menu / Home |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Recall | Back / Return |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Info | Info / Angle |
| Audio | Audio / Lang I/II |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Vol + | Vol + |
| CH- | CH- / Page- |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| Tv/Radio | TV/Radio / |
| Vol - | Vol - |
| Text | Text / Goto |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Index | Setup / OPT / |
| <<</Hold | << / Tune- |
| <<</Hold | Shift + Stop / |
| Size | Zoom / Size |
| >> | >> / Tune+ |
| I <<</Reveal | I << / Preset- |
| >>I / Subpage | >>I / Preset+ |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Stop | Stop / Hold |
| Rec/Repeat | Rec / Rec Mode |
| Rec/Repeat | Shift + Green / APP / |
| T-Shift | Eject / Surround |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Cyan | Blue / Prime Video / Random |