Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer	Home	Menu / Home
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	☼	Smart / List
3	3	Up	Up
4	4	i	Info / Angle
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Back	Back / Return
9	9	Down	Down
EPG	Guide / EPG / -/--	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Netflix	Shift + Red / Netflix / Search
TXT	Text / Goto	YouTube	Shift + Yellow / YouTube / Repeat A-B
Vol +	Vol +	prime video	Shift + Blue / Prime Video / Random
Source	AV / Input / RDS	USB	Shift + 8
P+	CH+ / Page+	Red	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Audio	Audio / Lang I/II		