Original		Replacement	
Power		Power	
Source		AV / Input / RDS	
Subt.		Subtitle / EQ	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		Shift + Guide / EPG / -/--	
0		0	
PRE-CH		Back / Return	
TTX/MIX		Text / Goto	
HDMI		Shift + 0	

Original		Replacement	
DTV		Shift + 1	
DTV		TV/Radio /	
Vol +		Vol +	
Mute		Mute / Dimmer	
PR+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
CH. List		Smart / List	
PR-		CH- / Page-	
Menu		Menu / Home	
Media. P		Display / Media	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Tools		Setup / OPT /	
Up		Up	
Info		Info / Angle	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	

Original		Replacement		Original		Replacement	
RETURN	Return	SHIFT + RETURN/BACK	Shift + Back / Return	▶II	Play	SLOW	Play / Slow
▼	Down	▼	Down	▶II	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	▶▶	>>	TUNE+	>> / Tune+
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
PIP	PIP	SHIFT + OK	Shift + OK				
P∨	PIP Down	SHIFT + ▼	Shift + Down				
P∧	PIP Up	SHIFT + ▲	Shift + Up				
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
SRS	SRS	TITLE SOUND	Sound / Title				
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
STILL	Still	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /				
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				