Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH LIST	CH LIST	DISC NAV LIST	List
P	PR+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
P	PR-	CH –	Ch -
+	VOL+	+ VOL	Vol +
–	VOL-	VOL –	Vol -
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
TOOLS	TOOLS	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	GUIDE	-/-- GUIDE	Guide
INFO	INFO	DISPLAY INFO	Info
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back
	SMART HUB	HOME SMART	Smart
HDMI	HDMI	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
▲	UP	▲	Up
▼	DOWN	▼	Down
▶	RIGHT	▶	Right
◀	LEFT	◀	Left
	ENTER	OK	Ok
A	RED/A	A	Red

Original		Replacement		Original		Replacement	
B	GREEN/ B	B	Green				
C	YELLOW/ C	C	Yellow				
D	BLUE/ D	D	Blue				
SEARCH	SEARCH	SEARCH TV/R	TV/ R				
STATUS	STATUS	K<	I <<				
P.SIZE	P. SIZE	PICTURE FORMAT	Format				
E-MANUAL	E. MANUAL/ I <<	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
HISTORY	HISTORY	ZOOM ⏏	Eject				
AD/SUBT.	AD/ SUBT. / >>I	AD SUBT	Subt				
●	REC	REC MODE ●	Rec				
▶	PLAY	PLAY MODE ▶	Play				
■	STOP	■	Stop				
II	PAUSE	II	Pause				
▶▶	>>	»	>>				
◀◀	<<	«	<<				