Mandis shop

Samsung AH5902612A

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
OPTICAL	Optical	A	Red
AUX	AUX	B	Green
USB/ Bluetooth	USB/Bluetooth	C	Yellow
TV SOURCE	Tv Source	TIMER AV	AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
AUTO POWER	Auto Power	HOME SMART	Smart
SoundConnect	SoundConnect	APP MEDIA	Media
TV VOL +	Tv Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
TV VOL -	Tv Vol -	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
TV CH+	Tv CH+	CH +	Ch +
TV CH-	Tv CH-	CH -	Ch -
AUDIO SYNC+	Audio Sync+	>>	>>
AUDIO SYNC-	Audio Sync-	<<	<<
TV MUTE	Tv Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
TV INFO	i/Tv Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
TV PRE-CH	Tv Pre-Ch	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIMMER	Dimmer	SETTINGS OPT	Options
I<<	I<<	I<<	I<<
Stop	Stop	Stop	Stop
Play	Play	PLAY MODE	Play
Pause	Pause	Pause	Pause
>>I	>>I	>>I	>>I
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
SMART VOLUME	Smart Volume	SEARCH TV/R	TV/R
S/W LEVEL >	S/W Level >		Right
< S/W LEVEL	< S/W Level		Left
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
3D SOUND PLUS	3D Sound Plus	AD SUBT	Subt
TONE	Tone	-/-- GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute