Mandis shop

Samsung AH5902547B

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
AUTO POWER	Auto Power	PROG SLEEP	Sleep
SPEAKER	Speaker	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV SOURCE	Tv Source	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
Anynet+	Any net	APP MEDIA	Media
SoundShare	Soundshare	SOUND DUAL	Dual
TV VOL +	Tv Vol +	SHIFT +	+ VOL Shift + Vol +
TV VOL −	Tv Vol -	SHIFT +	VOL − Shift + Vol -
TV CH	Tv CH+	+ CH	Ch +
TV CH	Tv CH-	CH −	Ch -
AUDIO SYNC +	Audio Sync+	3	3
AUDIO SYNC −	Audio Sync-	6	6
TV MUTE	Tv Mute	SHIFT +	MUTE Shift + Mute
TV INFO	Tv Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
TV PRE-CH	Tv Pre-CH	RETURN BACK	Back
DIMMER	Dimmer	0	0
⏮	I <<	⏮	I <<
■	Stop	■	Stop
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
⏭	>>I	⏭	>>I
SOUND EFFECT	Sound Effect	TOP MENU MENU	Menu
SMART VOLUME	Smart Volume	HOME SMART	Smart
3D SOUND PLUS	3D Sound Plus	ECO 3D	3D
DRC	DRC	AD SUBT	Subt
S/W LEVEL 〉	Right S/W Level	▶	Right
S/W LEVEL 〈	Left S/W Level	◀	Left
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

https://telecomandis.be/Samsung/1572-253-replacement-remote-control-for-Samsung-AH59-02547B.htm