| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAV.CH | Fav CH | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| PRE-CH | Pre Ch | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | Ok |
| INTERNET | Internet | HOME SMART | Smart |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| P | P + | CH + | Ch + | | |
| P | P - | CH − | Ch - | | |
| TTX/MIX | TTX / MIX | REPEAT TEXT | Text | | |
| MEDIA.P | Media.P | APP MEDIA | Media | | |
| CONTENT | Content | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart | | |
| CH LIST | CH List | DISC NAV LIST | List | | |
| AD | AD | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt | | |
| SUBT. | Subt. | AD SUBT | Subt | | |
| ◀◀ | << | « | << | | |
| ◀◀ | << | ⏮ | I<< | | |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause | | |
| ▶▶ | >> | » | >> | | |
| ▶▶ | >> | ⏭ | >>I | | |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec | | |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play | | |
| ■ | Stop | ■ | Stop | | |