Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
STEP	Step	C	Yellow
3D	3D	ECO 3D	3D
EZ VIEW	EZ View	-/-- GUIDE	Guide
I.REPLAY	I.Replay	A	Red
I.SKIP	I.Skip	B	Green

Original		Replacement	
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TITLE MENU	Title Menu	APP MEDIA	Media
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MODE	Mode	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Replacement		Original	Replacement
ENTER	Enter	OK	Ok		
BOOKMARK	Bookmark	TIMER AV	AV		
ANGLE	Angle	SEARCH TV/R	TV/R		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
ZOOM	Zoom	SHIFT +	ZOOM Shift + Eject		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
REPEAT A-B	A-B/ Repeat	D	Blue		