Mandis shop

Samsung AH59-02196G

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
VOL/CONTROL +	Vol/Control+	+ VOL	Vol +
−	Vol/Control-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUTO POWER	Auto Power	HOME SMART	Smart
O/A INPUT	O/A Input	APP MEDIA	Media
S/W LEVEL	S/W Level	AD SUBT	Subt
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
S.VOL	S.Vol	ECO 3D	3D
DIMMER DRC	DRC/Dimmer	PICTURE FORMAT	Format
AV SYNC	AV Sync	TIMER AV	AV
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
TV CH	Tv CH+	+ CH	Ch +
	Tv CH-	CH −	Ch -

https://telecommandes-mandis.be/en/Samsung/1059570-79154-replacement-remote-control-for-Samsung-AH59-02196G.html