Original		Replacement	
POWER	Power		Power
DVD	DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
TUNER	Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
AUX	Aux	SHIFT + 3	Shift + 3
USB	USB	SHIFT + 4	Shift + 4
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
TV/VIDEO	TV / Video	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
<<	<<	<<	<<
REMAIN	Remain	FAV PRE-CH	Pre Ch
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
Stop	Stop	Stop	Stop
Play / Pause	Play / Pause	PLAY MODE	Play
STEP	Step	II	Pause
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME -	Volume -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNING/CH +	Tuning/CH +	+ CH	Ch +
TUNING/CH -	Tuning/CH -	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB TITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
DIGEST	Digest	HOME SMART	Smart
SLIDE MODE	Slide Mode	ECO 3D	3D
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
V-SOUND V-H/P	V-H/P / V-Sound	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TUNER MEMORY	Tuner Memory	SETTINGS OPT	Options
SLOW MO/ST	Mo/St / Slow	DISC NAV LIST	List
EZ VIEW NT/PAL	NT/PAL / EZ View	PICTURE FORMAT	Format
LOGO	Logo	-/-- GUIDE	Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
DIMMER	Dimmer	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
HDMI AUDIO SELECT	Select HDMI	TIMER AV	AV
SD/HD	SD/HD	APP MEDIA	Media

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV/VIDEO	TV / Video	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNING/CH +	Tuning + / CH -	+ CH	Ch +
TUNING/CH −	Tuning - / CH	CH −	Ch -

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep