| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open / Close | ZOOM | Eject |
| | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | Dimmer / | SEARCH TV/R | TV/R |
| | DVD | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| | Tuner | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| | Aux | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| | 1 / RDS Display | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 / TA | 3 | 3 |
| | 4 / PTY - | 4 | 4 |
| | 5 / PTY Search | 5 | 5 |
| | 6 / PTY + | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Remain | GUIDE | Guide |
| | Cancel | CLEAR EXIT | Exit |
| | I<< | K< | I<< |
| | I<< | << | << |
| | Stop | ■ | Stop |
| | Play / Pause | PLAY MODE ▶ | Play |
| | Play / Pause | II | Pause |
| | >>I | >> | >> |
| | >>I | >>I | >>I |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Volume + | + VOL | Vol + |
| | Volume - | VOL − | Vol - |
| | Tuning + / CH + | + CH | Ch + |
| | Tuning - / CH - | CH − | Ch - |
| | Super 5.1 / V-H/ | DISC NAV LIST | List |
| | Sub Title | AD SUBT | Subt |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Info. | DISPLAY INFO — Info |
| Audio | SOUND DUAL — Dual |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter | OK — Ok |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Return | RETURN BACK — Back |
| Zoom | SHIFT + ZOOM — Shift + Eject |
| Music | A — Red |
| Movie | B — Green |
| ASC | C — Yellow |
| Test Tone | REPEAT TEXT — Text |
| NTSC/PAL / EZ | SETTINGS OPT — Options |
| Dolby PL II Mode | E-MANUAL D.MENU — D. Menu |
| Dolby PL II Effe | SHIFT + E-MANUAL D.MENU — Shift + D. Menu |
| Sound Edit | ECO 3D — 3D |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Step | SHIFT + II — Shift + Pause |
| Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text |
| Mo/St / Slow | SHIFT + PLAY MODE ▶ — Shift + Play |
| Logo | FAV PRE-CH — Pre Ch |
| Select / HDMI | TIMER AV — AV |
| SD / HD | APP MEDIA — Media |
| DCDi / Tune. | HOME SMART — Smart |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | Dimmer / | SEARCH TV/R | TV/R |
| | 1 / RDS Display | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 / TA | 3 | 3 |
| | 4 / PTY - | 4 | 4 |
| | 5 / PTY Search | 5 | 5 |
| | 6 / PTY + | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | Volume + | + VOL | Vol + |
| | Volume - | VOL − | Vol - |
| | Tuning + / CH | + CH | Ch + |
| | Tuning - / CH | CH − | Ch - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | Ok |
| | Mute | MUTE | Mute |