| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Play | | Play / Slow |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | <<\| << | | << / Tune- |
| | >>\| >> | | >> / Tune+ |
| | CC | | Subtitle / EQ |
| | 3D | | Zoom / Size |
| | Sleep | | Sleep / Timer |
| | Content | | TV/Radio / |
| | Tools | | Setup / OPT / |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Info | | Info / Angle |
| | Left | | Left |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Enter | | OK |
| | Right | | Right |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Down | | Down |
| | PRE-CH | | Fav / Marker / PC |
| | Vol + | | Vol + |
| | CH List | | Smart / List |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| – | - - | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| A | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| ALARM B | Green/Alarm | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| C | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| D | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| HOME | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |