Mandis shop

AK59- 00124A

Original	Replacement
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
2D-3D	Picture / Format
Open/Close	Eject / Surround
Source Tv	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Subtitle	Subtitle / EQ
0	0
Audio	Audio / Lang I/II

Original	Replacement
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Disc Menu	D.Menu / Top
Menu	Menu / Home
Popup/Title Menu	Display / Media
Tools	Setup / OPT /
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return

Original		Replacement		Original	Replacement
	Down		Down		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SMART HUB	Smart HUB	LIST SMART	Smart / List		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
VOL +	Vol + Tv	VOL +	Vol +		
MUTE	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
CH	CH+ Tv	CH PAGE +	CH+ / Page+		
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -		
CH	CH- Tv	CH PAGE −	CH- / Page-		