Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	DOLBY PLII	Green / APP / Repeat
Open / Close	Text / Goto	Volume +	Vol +
Dimmer /	Zoom / Size	Volume -	Vol -
DVD	Shift + 1	Tuning + / CH +	CH+ / Page+
Tuner / Band	Shift + 2	Tuning - / CH -	CH- / Page-
AUX	Shift + 3	DOLBY PLII	Yellow / YouTube / Repeat
NTSC/PAL / EZ	Smart / List	Return	Back / Return
Mo/St / Slow	Shift + Play /	Menu	Menu / Home
Sub Title	Subtitle / EQ	Info	Info / Angle
Step	Shift + Pause / Step /	Mute	Mute / Dimmer
DSP / EQ	Audio / Lang I/II	Up	Up
Repeat	Setup / OPT /	Right	Right
I <<	<< / Tune-	Down	Down
Stop	Stop / Hold	Left	Left
Play / Pause	Play / Slow	Enter	OK
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	1 / RDS Display	1
>>I	>>I / Preset+	2	2

Original	Replacement	Original	Replacement
3 / TA	3	Remain	Sleep / Timer
4 / PTY -	4		
5 / PTY Search	5		
6 / PTY +	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Sleep	Picture / Format		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Test Tone	Red / Netflix / Search		
Sound Edit	Shift + Audio / Lang I/II		
P. Scan / Tuner	Display / Media		
Zoom	Shift + Text /		
Logo	TV/Radio /		
Slide Mode	AV / Input / RDS		
Digest	D. Menu / Top Menu		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Tuning - / CH -	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer	Up	Up
Menu	Menu / Home	Right	Right
Cancel	Exit / Cancel / Clear	Down	Down
1 / RDS Display	1	Left	Left
2	2	Enter	OK
3 / TA	3	Sleep	Picture / Format
4 / PTY -	4	TV / Video /	Zoom / Size
5 / PTY Search	5	Info	Info / Angle
6 / PTY +	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Volume +	Vol +		
Volume -	Vol -		
Tuning + / CH +	CH+ / Page+		