Original		Replacement	
POWER	Power		Power
USB	USB	HOME SMART	Smart
HDMI	HDMI	APP MEDIA	Media
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	A	Red
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
STEP	Step	+ CH	Ch +
SLOW	Slow	CH −	Ch -
PBC	PBC	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
OSD	OSD	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
R/L	R / L	SEARCH TV/R	TV/R
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Play / Pause		Pause
REV	<<		<<
PREV	I <<		I <<
N/P	N / P	ECO 3D	3D
STOP	Stop		Stop
FWD	>>		>>
NEXT	>>I		>>I
VIDEO MODE	Video Mode	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
10+	10+	GUIDE	Guide
GOTO	Goto	PRE-CH	Pre Ch
PROG	Prog	SLEEP	Sleep
CLEAR	Clear	EXIT	Exit
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
MENU	Menu	TOP MENU	Menu

Original	Replacement