Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	DTV	+	Shift + 1
	DTV		TV/Radio /
	Radio	+	Shift + TV/Radio / Program
	Radio	+	Shift + 6
	USB	+	Shift + 8
	DVD	+	Shift + 2
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Original		Replacement	
	Tv Guide		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Recall		Back / Return
	Vol+		Vol+
	P.Mode		Picture / Format
	CH+		CH+ / Page+
	S.Mode		Sound / Title
	Vol-		Vol-
	FAV		Fav / Marker / PC
	CH-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Source		AV / Input / RDS

Original		Replacement	
	Down		Down
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Text Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Zoom/Text/DVD	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Power/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Power/Display	SHIFT +	Shift + Power
	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop/Eject	HOLD	Stop / Hold
	Stop/Eject	SURROUND	Eject / Surround

Original		Replacement	
	Rec List/DVD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Rec List/DVD	LIST SMART	Smart / List
	<< PVR/DVD	TUNE-	<< / Tune-
	>> PVR/DVD	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Red/Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Red/Goto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/A-B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Green/A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Yellow/Angle/3D	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow/Angle/3D	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	Blue/Repeat	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Blue/Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /