Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	0	0
[≡]	Text / Goto	Source	AV / Input / RDS
[≡?]	D. Menu / Top	ATV	Shift + Smart / List
[...]	Subtitle / EQ	DTV	Shift + Display / Media
[≡+]	Eject / Surround	EPG	Guide / EPG / -/--
[≡o]	Sound / Title	Radio	TV/ Radio /
[≡♦]	Zoom / Size	I/II/I+II/▼/O)	Audio / Lang I/II
1	1	Vol +	Vol +
2	2	P+	CH+ / Page+
3	3	P. Info	Display / Media
4	4	Mute	Mute / Dimmer
5	5	Vol -	Vol -
6	6	P-	CH- / Page-
7	7	[i+]	Info / Angle
8	8	[<>]	Picture / Format
9	9	Sleep	Sleep / Timer
Recall	Fav / Marker / PC	AV Mode	Shift + AV / Input / RDS

Original	Replacement	Original	Replacement
Menu	Menu / Home	Option	Setup / OPT /
Up	Up	Rec	Rec / Rec Mode
Left	Left	Rec Stop	+ Shift + Stop /
OK	OK	Stop	Stop / Hold
Right	Right		
End	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
Back	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Action	Smart / List		
Power Aquos Link	+ Shift + Power		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		